



## Assistência Preventiva

Troque regularmente o óleo lubrificante do motor seguindo às especificações do fabricante do motor.



↻ Ao dar partida no motor, não acelere. Espere um minuto para estabelecer o fluxo de óleo ao turbo.

↻ Ao desligar o motor não acelere. Espere durante um minuto para só após desligar dando tempo ao turbo para baixar a rotação.

Mantenha o sistema de tubulações sempre com as conexões apertadas e livres de obstruções.



Use somente filtros de óleo de elemento de papel, conforme especificado pelo fabricante do motor.



Use somente elemento de filtro de ar de papel.



A limpeza frequente e a troca periódica do elemento do filtro do ar protege o turbo.



Revisar o turbo a aproximadamente cada 150.000 km.

Mantenha o sistema de injeção de combustível regulado conforme especificado pelo fabricante.