

Informativo

Técnico-comercial | Correias



BOSCH

Tecnologia para a vida

Garanta a segurança dos clientes: use somente correias HNBR nos veículos fabricados após 1995

Motores complexos e potentes, como os dos veículos atuais, trabalham com temperaturas cada vez mais elevadas em função das altas taxas de pressão utilizadas e do processo de combustão em crescente otimização. Para evitar problemas graves, como a quebra de correias, a Bosch recomenda a instalação das correias HNBR nos veículos fabricados a partir de 1995.

Por que é preciso usar correias HNBR?

Os novos sistemas exigem maior resistência térmica dos componentes do motor. Em razão disso, as montadoras brasileiras e estrangeiras empregam exclusivamente correias HNBR nos seus veículos.

O que é HNBR?

É um elastômero de última geração, resistente ao calor, ozônio e lubrificantes e com extrema capacidade de suportar condições severas de trabalho.

Confira na tabela abaixo os exemplos mais comuns de veículos fabricados após 1995 que podem apresentar problemas com correias de Cloroprene.

Veículo	Motor	Ano	P/N	Material
Fiorino / Fiorino Furgão / Pick-up / LX / HD / Trekking	1000 / 1000 SPI	1994 até 1995	F 000 KR9 261	HNBR
Corsa (Hatch / Sedan / Wagon / Pick-up)	1.0 / 1.4 / 1.6 8V	1994 até 1995	1 987 949 194	HNBR
Omega / Suprema	2.2 8V	1994 até 1996	F 000 KR9 272	HNBR
Logus	AP 1.8 / 2.0	1992 até 1996	1 987 949 170	HNBR
Gol / Voyage / Parati / Saveiro	AP 1.6 / 1.8 / 2.0	1982 até 1996		
Passat	Todos	1974 até 1988		
Santana / Quantum	AP 1.8 / 2.0	até 1990		
Apollo	AP 1.8	1990 até 1993		
Golf	1.8	1995 até 1998		

6 008 CT1 165 02/2011